



APE POWER UNIT WIRELESS REMOTE CONTROL

DEEP FOUNDATIONS SOLUTIONS

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Беспроводной радио контроль
- Зарядка через порт USB
- Удалённость работы до 180 метров
- Сверхпрочность корпуса
- Эргономичность
- Водонепроницаемость
- Ударопрочность
- Дисплей оборотов двигателя
- Жидкокристаллический дисплей

РЕГУЛЯТОР

УМЕНЬШЕНИЕ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ
Нажмите для уменьшения оборотов двигателя на 50 об/мин. Удерживайте для достижения минимальных оборотов

ВРАЩЕНИЕ НАЗАД

Нажмите кнопку **REV** для активации/деактивации режима.
НЕОБХОДИМО НАЖАТИЕ КНОПКИ ENABLE

ОТКРЫТИЕ НАГОЛОВНИКА

Нажмите кнопку **Clamp Open** для активации режима
НЕОБХОДИМО НАЖАТИЕ КНОПКИ ENABLE

ОБОРОТЫ HIGH/LOW

Нажмите кнопку **High/Low** для активации режима.
НЕОБХОДИМО НАЖАТИЕ КНОПКИ ENABLE

ВНИМАНИЕ

КНОПКА ENABLE

Должна быть отжата во время нажатия любой из рабочих кнопок:
**ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ,
ВРАЩЕНИЕ ВПЕРЕД,
ВРАЩЕНИЕ НАЗАД,
ОТКРЫТИЕ НАГОЛОВНИКА,
ЗАКРЫТИЕ НАГОЛОВНИКА,
HIGH/LOW ОБОРОТЫ ВРАЩАТЕЛЯ**

ДЛЯ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕЙ И ВРАЩАТЕЛЕЙ

ЗАПУСК / ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ:

ГЛУШИТ ДВИГАТЕЛЬ,
МГНОВЕННО ОТКЛЮЧАЕТ
ПРИВОД И БЛОКИРУЕТ
ВСЕ КЛАПАНА

Контрольная панель останется
включённой

ЗАПУСК

СТОП

РЕГУЛЯТОР

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБОРОТОВ
ДВИГАТЕЛЯ

Нажмите для увеличения оборотов двигателя на 50 об/мин. Удерживайте для достижения максимальных оборотов

ВРАЩЕНИЕ ВПЕРЕД

Нажмите кнопку **FWD** для активации/деактивации режима
НЕОБХОДИМО НАЖАТИЕ КНОПКИ ENABLE

ЗАКРЫТИЕ НАГОЛОВНИКА

Нажмите кнопку **Clamp Close** для активации режима
НЕОБХОДИМО НАЖАТИЕ КНОПКИ ENABLE

ДАВЛЕНИЕ В ЗАЖИМЕ

Прим. При достижении
необходимого давления
загорается синий светодиод

ДВИГАТЕЛЬ СТАРТ/СТОП СТАРТ

Нажмите **ENGINE Start** для запуска
НЕОБХОДИМО НАЖАТИЕ КНОПКИ ENABLE

СТОП

Нажмите кнопку **Engine Stop** для остановки двигателя



800-248-8498

WWW.AMERICANPILEDRIVING.COM

